

Основные неисправности, которые могут произойти

Если светильник не реагирует на действия с пульта дистанционного управления, во-первых проверьте случаи из списка ниже:

1. Кнопка ON/OFF не нажата. Включите ее, чтобы светильник заработал.
2. Защитная диэлектрическая пленка на аккумуляторах не снята. Снимите ее.
3. Расстояние от пульта до светильника превышает 3 м. Нужно его сократить.
4. Недостаточно энергии, аккумулятор светильника разряжены. Зарядите их.
5. Батарея ПДУ разряжена. Замените ее.

Утилизация



Отходы электротехнической продукции не следует утилизировать с бытовыми отходами. Утилизация должна производиться в специально отведенных местах, уточните это у вашего местного органа власти.

Информация по безопасности



Источник света защищен пластиковым плафоном. При его повреждении или поломке нарушается герметичность, прибор эксплуатировать не рекомендуется.

Гарантийные обязательства

При правильной эксплуатации светильника гарантируется его нормальная работа в течение 12 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть. Не возмещается ущерб за дефект:

- появившийся по истечении гарантийного срока;
- появившийся за время гарантийного срока в результате нарушения правил эксплуатации, изменения конструкции, повреждений при транспортировке.

Сведения о сертификации

Светильник сертифицирован на безопасность. Сертификат соответствия № ТС RU С-НУ.АВ24.В.02306, выданный ООО «СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ «СТАНДАРТ-ТЕСТ». Адрес: 121471, г. Москва, Можайское шоссе, д.29, на срок до 01.04.2020г.

Фабрика-изготовитель

Жонгшан Гужен Женью Лайтинг Мануфактори

Адрес: 3F, Донгсинг Роад, Кансан, Гужень, Жонгшан Сити, Гуангдонг, КНР

Импортер


ООО «Световит». Юридический адрес: 115516, г. Москва, ул. Промышленная, д. 11, стр. 3, пом. 1, комн. 21

По вопросам приобретения и сервисного обслуживания обращаться в ООО «Сонекс» 127644, Москва, ул. Лобненская 18, стр.1, тел. (495)485-37-00, Факс (495) 485-37-63


Инструкция по эксплуатации садового светильника

CONTE

Арт. 357341



Дата изготовления:



Благодарим Вас за приобретение этого светильника. Пожалуйста, прочитайте данную инструкцию внимательно перед использованием для обеспечения безопасного и длительного функционирования данного продукта. Пожалуйста, сохраните эту инструкцию для дальнейшего использования.

Садовый светильник CONTE - многофункциональный светильник. Имеет возможность свободного размещения на территории - не требует прокладки кабельных линий. Работает на базе быстро перезаряжаемых литиево-феррофосфатных аккумуляторах большой емкости. В качестве источника света использована цветная светодиодная матрица. В процессе работы светильника цвет и интенсивность свечения может меняться и контролироваться с помощью пульта дистанционного управления.

Предупреждение

Продолжительность работы светильника зависит от количества часов заряда аккумуляторных батарей. Первую зарядку рекомендуется произвести в течение 6 часов. Выключатель при этом должен быть в положении OFF перед первым использованием.

Характеристики светильников

Садовый светильник CONTE устойчив практически к любым погодным условиям Класс защиты светильников - IP65
Светильник снабжен выключателем.
Источник света - RGB светодиоды с возможностью смены цвета свечения.
Срок службы светодиодов более 30000 часов.
Тип встроенных аккумуляторов - 3,7V 1300mAh Li-ion.
В комплект входят: светильник, аккумулятор, блок питания, пульт ДУ.

Планирование

Светильники CONTE допускают свободную планировку размещения их на территории вашего участка.

Замечания

1. Регулярно проверяйте исправность светильника .
2. Регулярно очищайте поверхность плафона.
3. Не оставляйте светильник рядом с огнем и раскаленными предметами.
4. Не используйте другие типы аккумуляторных батарей.
5. Позаботьтесь об утилизации использованных батарей.
6. Не оставляйте батареи рядом с огнем или раскаленными предметами.

Установка

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию перед установкой садового светильника CONTE.

1) Осторожно извлеките все части светильника из упаковки. Перед сборкой убедитесь, что все комплектующие детали имеются в наличии.

2) Соедините светильник с блоком питания с помощью соответствующего разъёма.

3) Проверьте соединение.

4) Произведите зарядку светильника (не менее 2-х часов).

5) Включите светильник с помощью выключателя, который находится в основании светильника.



С помощью пульта дистанционного управления можно включать/выключать светильник, управлять цветом, интенсивностью освещения и режимами работы.