Установка/замена

Чистку корпуса рекомендуется производить мягкой сухой тканью без использования растворителей или абразивных чистящих средств, так как это может привести к повреждению лакокрасочного покрытия.

Пластиковыеые части – мыть с теплой водой или просто использовать влажную тряпку. Не используйте абразивные материалы, так как они могут повредить покрытие.

Для вашей безопасности всегда отключайте электропитание перед очисткой.

Утилизация



Отходы электротехнической продукции не следует утилизировать с бытовыми отходами. Утилизация должна производиться в специально отведенных местах, уточните это у вашего местного органа власти.

Информация по безопасности



Источник света защищен пластиковым плафоном. При повреждении или поломке этот элемент должен быть немедленно заменен. Светильник без защитного плафона эксплуатировать не рекомендуется.

Гарантийные обязательства

При правильной эксплуатации светильника гарантируется его нормальная работа в течение 30 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть. Не возмещается ущерб за дефект:

- -появившийся по истечении гарантийного срока;
- -появившийся за время гарантийного срока в результате нарушения правил эксплуатации, изменения конструкции, повреждений при транспортировке.

Сведения о сертификации

Светильник сертифицирован на безопасность. Сертификат соответствия № ТС RU C-HU.AB24.B.02306, выданный ООО «СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ «СТАН-ДАРТ-ТЕСТ». Адрес: 121471, г. Москва, Можайское шоссе, д.29, на срок до 01.04.2020г.

Фабрика-изготовитель

Жонгшан Гужен Женью Лайтинг Мануфактори

Адрес: 3F, Донгсинг Роад, Кансан, Гужень, Жонгшан Сити, Гуангдонг, КНР

Импортер

OOO «Световит». Юридический адрес: 115516, г. Москва, ул. Промышленная, д. 11, стр. 3, пом. 1, комн. 21

По вопросам приобретения и сервисного обслуживания обращаться в ООО «Сонекс»- 127644, Москва, ул. Лобненская 18, стр.1,тел. (495)485-37-00, Факс (495) 485-37-63

Дата изготовления

Инструкция по эксплуатации

Серия **Armin** Арт.357524, 357525.



Благодарим Вас за приобретение этого светильника. Пожалуйста, прочитайте данную инструкцию внимательно перед использованием для обеспечения безопасного и длительного функционирования данного продукта. Пожалуйста, сохраните эту инструкцию для дальнейшего использования.

Предупреждение

Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию перед началом работ. Светильник должен быть установлен компетентным и квалифицированным электриком.

Подключение осуществите согласно положениям ПУЭ и существующим СНИП.

Для предотвращения поражения электрическим током отключите электросеть перед установкой светильника. Убедитесь, что другие лица не могут восстановить электроснабжение без вашего ведома. Если вы сомневаетесь, проконсультируйтесь с квалифицированным электриком.

Этот светильник должен быть подключен к цепи с УЗО, с током срабатывания 30 мА.

При замене старого светильника на новый сделайте тщательную маркировку проводов.

Данное устройство содержит незаменяемые части, которые не подлежат ремонту. Если происходит повреждение или поломка, светильник должен быть утилизирован.

Отходы электротехнической продукции не следует утилизировать с бытовыми отходами. Утилизация должна производиться в специально отведенных местах, уточните это у вашего местного органа власти.

Светильник имеет класс защиты IP65.

Этот светильник не может работь с диммером.

Корпус светильника может нагреться во время работы.

Артикул	Материал	Мощность Тип светодиодов	Напряжение	Световой поток	Цветовая температура	Цвет	Размер	IP
357524	поликар- бонат	10Вт, 20LED, SMD2835	220 - 240B	1100Лм	4000K	белый	128*31* 112 мм	65
357525	поликар- бонат	10Вт, 20LED, SMD2835	220 - 240B	1100Лм	4000K	чёрный	128*31* 112 мм	65

Планирование

- •Тщательно планируйте размещение светильников и трассы прокладываемых кабелей, соблюдая максимальные необходимые расстояния между распределительными коробками и осветительными приборами.
- •Кабели и соединительные коробки (в комплект не входят) располагайте вдали от мест, где они могут подвергнуться механическому повреждению или негативному воздействию окружающей среды.
 •Скрытая прокладка кабелей в стенах должна производиться в соответствующих кабельных каналах и
- •Скрытая прокладка каоелеи в стенах должна производиться в соответствующих каоельных каналах пластиковых трубах.
- •Минимальное сечение подключаемых кабелей 1 мм².
- •При планировании места размещения прожектора учитывайте габариты светильника и то, что прожектор может наклоняться.

Установка

- ① Старый светильник должен быть полностью демонтирован перед установкой нового. Перед демонтажом тщательно промаркируйте положение подключенных проводов.
- ② При планировании места установки светильника учитывайте минимальные расстояния до ближайших обектов:
- •Высота установки светильника должна быть не меньше 2,5 м.
- •Пространство вокруг светильника должно быть не меньше 0,2м, чтобы прожектор не перегревался.
- •Расстояние до освещаемого обекта должно быть не меньше 0,3 м.
- Зафиксируйте монтажную скобу в нужном положении и отметьте монтажные отверстия на поверхности установки.
- ④ Закрепите ее с помощью дюбелей и шурупов. Убедитесь, что они выдеражат вес светильника.
- ⑤ Откройте заднюю крышку прожектора и пропустите кабель через уплотнительное кольцо. Убедитесь, что оставшегося снаружи кабеля хватит для свободного монтажа прожектора и настройки его угла наклона.
- © Зафиксируйте прожектор на монтажной скобе с помощью винтов и гаек, входящих в комплект. Установите необходимый угол наклона.

!!!Позаботьтесь, чтобы избежать повреждения любой скрытой проводки и труб. Для кирпичных и гипсокартонных стен должен использоваться соответствующий крепеж.





Схема подключения

Имея правильно идентифицированные жилы питающего кабеля, осуществите их подключение к клеммному блоку светильника следующим образом.



Убедитесь, что...

- •Вы правильно определили провода.
- •Соединение надежно и герметично.
- •Ненужные провода изолированы и убраны вне корпуса светильника.